# 广东福彩智慧屏系统



2021年7月

目	录

—	智慧屏系统客户端	.1
Ξ、	"智慧屏 APP" 软件安装和启动	.1
	2.1 软件运行环境	.1
	2.2 软件安装	.2
Ξ、	软件初始化	.6
四、	系统设置界面操作	.7
五、	绑定站点设置	.9
六、	播放模式设置1	LO
	6.1 "号码展示图"模式(A 模式)1	11
	6.2"云宣传"模式(B模式)1	14
	6.3 "开奖直播"模式(C模式)1	15
七、	号码展示图设置	17
八、	云宣传设置1	19
九、	系统更新	22
+、	退出设置	23

### 一、智慧屏系统客户端

广东福彩智慧屏系统客户端由普通电视连接智能机顶盒构成,智能机顶盒需安装 "智慧屏 APP"及连接 WIFI 接入互联网。

在安装"智慧屏 APP"前,须先完成电视和智能机顶盒的连接及通电,电视开机后选择连接智能机顶盒的输入信号源。

## 二、"智慧屏 APP"软件安装和启动

#### 2.1 软件运行环境

"智慧屏 APP" 需安装在智能机顶盒中 建议使用小米盒子 4C 增强版及以上版本, 如非小米盒子,可能会导致无法安装及无法在线升级软件的情况。

智能机顶盒建议最低配置如下:

- 1、搭载安卓系统版本 7.0 及以上;
- 2、输出分辨率:1080HD(1920X1080)及以上;
- 3、处理器:四核 64 位 1.5GHz 及以上性能;
- 4、GPU: Mali-450 750MHz 及以上性能;
- 5、内存:1GB及以上;
- 6、闪存:8GB及以上;
- 7、带 WIFI 无线连接功能: 802.11b/g/n, 2.4GHz;
- 8、带 HDMI 2.0 及以上标准接口;
- 9、带 USB 2.0 及以上标准接口。

推荐 60 寸及以上液晶电视。

#### 2.2 软件安装

"智慧屏 APP"的安装步骤如下 (需要用到电脑及 U 盘):

#### 第一步:下载 APP

APP 安装文件下载链接:

http://gd.zhp.lott6.com:88/apk/com.sctech.gdtv.apk

将下载链接输入到电脑浏览器的地址栏中,下载 APP 安装文件(文件格式为 apk)到本地电脑,然后将 APP 安装文件拷入 U 盘里面。

#### 第二步:设置电视盒子

安装前请先确定连接上 WIFI,然后进入电视盒子进行设置,关闭自动更新功能,然 后再将装有 APP 安装文件的 U 盘插入智能电视或智能机顶盒,根据提示打开 U 盘。

	关于		
系统更新			
MIUI TV版本			>
智能更新 有可重新版本时, 表统会在	适当的时候自动完成更好	关闭	>
关于本机			
联系客服			)>
磁盘信息			



## 第三步:更改安装设置

打开 U 盘里的 APP 安装文件 (文件格式为 apk )。 如弹出禁止安装的弹框,需选择"设置"按钮,进入设置后将"安全未知来源的应 用"的设置从"拒绝"改为"允许"。如已设置,可忽略这一步,步骤如下图:

(1) 安装图中 APP 安装文件(文件格式为 apk, 文件名可能会不同)



(2)将"安全未知来源的应用"的设置从"拒绝"改为"允许"。

广东福彩智慧 版本: 1.0.0	慧屏	
₩Ⅱ 出于安全考虑,您的电{ 不明的	- <b>女装</b> 观已设置为禁止安装来源 9应用。	
设置	取消	ctech
		大小

帐号与安全			
帐号			
小米帐号		未登号	<b>₽</b>
《安全			
安装未知来源的应用 是否先许安装未知来源的应用,例如电脑连接安装的应用	•	拒绝	•
米联安全设置			>
保存日志 保存日志并允许上传日志	•	关闭	•

	<b>介</b> 确认允许要 吗?	安装未知来源应用	
小米報号安全	您的盒子和个人数据更容 应用的攻击。对于因使用 坏或数据丢失,您同意自	帮易受到从未知来源获取( 这些应用而造成的盒子排 行承担全部责任。	的 最
安装未知 米联安全	允许	拒绝	
保存日志			关闭

最终改变为"允许"

	帐号与安全		
帐号			
小米帐号		未登录	2 >
安全			
安全 安装未知来源的应用 展音允许安装未知来源的应用。	例如电脑连接安装的应用	允许	Þ
安全 安装未知来源的应用 <sup>是自先许安装未如来源的应用,</sup> 米联安全设置	例如电脑连接安装的应用	允许	
安全 安装未知来源的应用 品币允许安装未知来源的应用, 米联安全设置 保存日志 保存日志 保日已志井允许上降日志	例如电脑连接安美的应用	允许	

#### 第四步:完成安装

允许安装位置来源的应用后,再次打开U盘里的APP安装文件(文件格式为apk), 弹出智慧屏 APP 的安装界面,选择"安装"按钮进行安装,安装完成后会出现 "安装 完成"的弹框提示,选择"打开"按钮即可启动本软件,步骤如下图:



## 第五步:软件启动

已完成软件安装的,可从智能电视或智能顶盒的"我的"菜单-->选择"我的应用" -->选择"广东福彩智慧屏"即可开启软件,如下图:



# 三、软件初始化

"智慧屏 APP" 安装完成后系统会在后台自动进行初始化 ,完成更新后进入播放界面。



# 四、系统设置界面操作

可在"系统设置"界面进行"绑定站点设置"、"播放模式设置"、"号码展示图设置"、 "云宣传设置"、"系统更新"等操作,流程如下:

## 第一步:进入系统设置界面

在播放界面可随时按遥控器上的"确认"键,会弹出是否需要进入系统设置界面的 弹框中,选择"确定"即可进入系统设置界面。



# 第二步:选择设置项

先按遥控器上的"上下"键选择左侧菜单,再按"右键"可进入该菜单的选项设置, 再按"上下"键切换设置选项。



## 第三步:确认设置项

按遥控器上的"确认"键选中内容。



# 五、绑定站点设置

进入"绑定站点设置"设置站点编号和城市,保存后会自动下载当前城市播放内容, 如服务器上没有当前城市的播放内容,则默认播放全省的播放内容。流程如下:

第一步:进入"绑定站点设置"

进入系统设置,默认选择"绑定站点设置"菜单。

系统设置
绑定站点设置
播放模式设置
走势图设置
云宣传设置
系统更新
退出设置

## 第二步:填写站点信息

按遥控器上的"右"键进入该菜单的选项设置,再按"上下"键切换填写站点编号 和选择城市;

系统设置		
绑定站点设置		
播放模式设置		
走势图设置	站点编号:	54124125
云宣传设置	选择城市:	广州
系统更新		保存
退出设置		
当前版本: 1.0.0		

系统设置	<u>请选择城市</u> 广州	
	珠海 汕头	
	佛山 韶关 韶关 温江	
	茂名 惠州	
	梅州山尾	
	四江 清远 东莞 中山 潮州 揭阳 云浮	

## 第三步:保存站点信息

信息填写完成后,按遥控器上的"向下键"将焦点移动到"保存"按钮上,再按"确

认"键选择保存,保存成功后会自动返回播放界面。

0	系统设置	
	绑定站点设置	
	播放模式设置	
$\left( \bigcirc \right)$	走势图设置	站点编号: 54124125
	云宣传设置	选择城市: 广州
000	系统更新	保存
	退出设置	
+	当前版本: 1.0.0	
-		

# 六、播放模式设置

配置站点编号和城市后,可根据实际情况来选择切换屏幕内容的播放模式,共设置 了"号码展示图"、"云宣传"、"开奖直播"三种播放模式。如有多台智能机顶盒及显示器,可实现多模式同时播放。

#### 6.1 "号码展示图"模式 (A 模式)

此模式为最常用的模式,便于用户查看号码展示图同时,及时接收关注省中心的活动宣传。

#### 设置界面操作流程:

## 第一步:进入"播放模式设置"界面

进入系统设置,按遥控器上的"上下键"选择"播放模式设置"菜单。

系统设置	播放模式选择: A: 走势图
绑定站点设置	<ul> <li>B: 云宣传</li> <li>C: 开奖直播</li> </ul>
播放模式设置	暂无开奖直播
走势图设置	
云宣传设置	
系统更新	
退出设置	
当前版本: 1.0.0	

#### 第二步:选择播放模式

按遥控器上的"右"键进入该菜单的选项设置,选中"号码展示图"模式后,后台会实时保存。



第三步:数据自动更新。

系统设置	播放模式选择:	<ul> <li>A:走势图</li> <li>A: 市均值</li> </ul>
绑定站点设置		<ul> <li>B: 云豆で</li> <li>C: 开奖直播</li> </ul>
播放模式设置		暂无开奖直播
走势图设置		
云宣传设置		
系统更新		
退出设置		
当前版本: 1.0.0		
		数据更新完成

#### 播放界面操作流程:

系统会从服务器获取最新的数据进行号码展示图的播放,包含的游戏彩种和各游戏 彩种的相关号码展示图表数据内容,方便彩民和投注站获取最新的开奖信息。

## 第一步:查看往期开奖号码

退出系统设置后,进入号码展示图播放界面,按遥控器上的"上下键"可查看往期 开奖号码。



## 第二步:相关号码展示图表的切换

按遥控器上的"左右键"可切换该游戏的相关号码展示图表数据内容,如历史开奖号码展示、大小号码图、奇偶号码图等。

						-		-	ŝ	73	Æ	Þ			0	7]	入	-1.				-														-	_			
	佈	例分	行偶比	춙								〕20 位	9 3	第19 位	<u>第</u> 18 位	17 § 立	第作	第16 位	515 位	.4 第	,第1 位	第13 位	12 ] 立	1 第 (	第1. 位	第10 位	9 3 I	第	第8 位	育7 位	6 3 L 1	第位	第5 位	4 3 L	第位	第3 位	]2 立	L 3	第 位	무
. 8:1	9:11	10:10	11:9	12:8	13:7	14:6	:4 15:5	17:3 16:	9:1 18:2	20:0 19	奇偶	5偶	禺겸	奇倡	奇偶	偶	奇	奇偶	i偶	周奇	奇伯	奇偶	偶	ろう	奇俳	5偶	偶書	奇	奇倡	F偶	偶奇	奇	5偶	偶奇	奇	奇偶	偶	禺奇	奇倡	
				12:8							12:8	80	4	7	3	7	69	63		54 61		53	1	49	45	44		43	41		28 37		24	22		21	14		01	30
	9:11										9:11	80	8	7	7	76		71	70		67	64	56		47	3	42 4	5	3	34		31	24		19	09		4 05	0	.31
				12:8							12:8	70		67	3	60 6		53	52		51	41	30 4	2	2	20		19	17	14		13	1	10 11		09		07	01	.32
	9:11										9:11	7	4 7	7	1	7	63	53	50	48		47	46 4		45	44	38	5	3	32		29	7	14 27		10	04		03	.33
		10:10									10:10	7	6 7	7	66	62		61	60		57	56		8 55	4	44		2 39	3		22 31		1	21	13	12		05	01	.34
			11:9								11:9	Э	7	69	7	66 0		64		61	59	50		47	43	42	40		33	32	12		9	09	07	06		4 05	0	.35
8:1											8:12	5	7	73	1	66		65	62	50		54		6 51	4	5	40 4	)	3	28		25	18		17	08	06	2	0	36
						14:6					14:6	74		73	1	7	69	63	62		61	59	5	2 57	5	1	4	3 39	3	5	35	31	9	16 29		11	08		01	37
		10:10									10:10	7	7	57	54	52		50	48		41	40		35	29	3	22 2		19		13	09	08	06		05	04	12	0	.38
				12:8							12:8	7	7	75	3	70		69	68		67	85	62 P		57	1	50 5		49	5	44 45		42		37	32	26		25	.39
											7:13	78		71	68		67	66	58	54		52	50		47	46	44		41	40		35	30		23	08	06		03	.40
		10:10				_				_	10:10	80	4	7	3	72		61	60	58		54	_	53	51	46		43	39	1	32 37		3	14 23		13	10		07	.41
8:1											8:12	78	0	7	66		65	62	54	52		40		35	29	5	24 2		21	20	18		16		15	07	02		01	.42
	9:11										9:11	70		69	5	64 (		58		54 55		47	1	4 45	4	38		3 37	3	34		21	16		13	12	08		03	.43
					13:7						13:7	3	7	71	7	6	65	61	58	54		50		2 45	4	9	3	35	29	5	25	23	20		19	08	04		01	.44
	9:11										9:11	9	7	75	66		63	60		54 55		53	52 5	0	5	48	44		33	32	26		5	24 25		23		2 09	0	.45
	9:11										9:11	78		77	74	66		63	62		61	59	54 5	6	4	42	36		35	26	24		1	21	19	08		05	01	.46
			11:9								11:9	7	7	71	70		61	57		55	53	52	44	0	4	38		4 37	3	24		23	22		21	11	06		05	.47
			11:9								11:9	3	2 7	7.	7	56 5		54	46		43	40		4 35	3	30		27	23		21	19	3	10 13		08		05	03	.48
			11:9								11:9	9	8 7	7	74		67	59		53	51	48		47	41	38	32	5	2	20		19	18		11	10		07	05	49
		10:10									10:10	78		77	76		75	74	62		59	53	44 5		43	40		37	3		27	25	24		17	14		4 13	0	50
						_	15:5			_	15:5	9	7	77	76		63	62		61	55	53	1	47	43	42		41	39	3	33	31	18		09	06		03	01	.51
					13:7						13:7	9	4 7	7	7		65	62		6]	57	55	1	0 51	5	5	42 4		39	36		33	1	26 31		11	08		01	52
		10:10									10:10	80		73	68		61	60		52 57		51	1	4 47	4	1	40 4		39	36	32		1	30 31		29		2 27	2	53
											7:13	9	8 7	7	9	68 0		67	62		55	52		6 49	4	42		37	3	26	24		16	14		10		2 03	0	54
		10:10									10:10	7	4 7	7	72		67	59	58	54		53		0 51	5	5	38 4		37	34		29	26		25	20	06		01	55
				12:8							12:8	72		71	9	66 6		63	52		49	47	44 /		39	36	30		21	20		17	5	15	13	11	06		05	56
						14:6					14:6	72		71	9		67	64		56 59		55	50 5		49	3	42 4		41		28 37		9	19	17	09		05	01	57
			11:9								11:9	5	2 7	7.	1	;	59	56	48	44		43	34 /	2	3	1	26 3		25		23	21	9	16 19		12		09	01	58
8:1											8:12	80	8	7	3	72		71	70	δ4		62		6 59	5	52		51	43	42	38		7	26 21		21		6 11	0	59
-	0.11	_	_		_		-		_	-	0.11	24	-	-			0.5	-		-		-		-	_															60

## 第三步:播放宣传图片和视频

号码展示图播放期间会根据设置的时间间隔,采用浮窗的形式播放宣传图片或宣传

视频。



#### 6.2 "云宣传"模式(B模式)

供投注站选择,用作福彩宣传专用显示屏,宣传福彩公益及福彩活动,仅播放视频及图片,以全屏形式自动不停轮流播放。可在举办活动时播放活动宣传视频、图片,提高活动的宣传效果,扩大活动的影响力,使彩民和投注站及时获取活动信息,流程如下:

## 第一步:进入"播放模式设置"界面

进入系统设置,按遥控器上的"上下键"选择"播放模式设置"菜单。

系统设置	播放模式选择: A: 走势图
绑定站点设置	<ul><li>○ B: 云宣传</li><li>○ C: 开奖直播</li></ul>
播放模式设置	暂无开奖直播
走势图设置	
云宣传设置	
系统更新	
退出设置	
当前版本: 1.0.0	

#### 第二步:选择播放模式

按遥控器上的"右"键进入该菜单的选项设置,选中"云宣传"模式,后台会实时保存。



系统设置	播放模式选择: A: 走势图
绑定站点设置	<ul> <li>B: 云亘1<sup>€</sup></li> <li>C: 开奖直播</li> </ul>
播放模式设置	暂无开奖直播
走势图设置	
云宣传设置	
系统更新	
退出设置	
当前版本: 1.0.0	
	数据更新完成

6.3 "开奖直播"模式 (C模式)

**第二北・**数据自动 重新

供用户观看开奖直播,营造投注站购彩氛围,流程如下:

## 第一步:进入"开奖直播"界面

进入系统设置,按遥控器上的"上下键"选择"播放模式设置"菜单。

系统设置	播放模式选择: 🔘	A: 走势图
绑定站点设置	() ()	B: 云宣传 C: 开奖直播
播放模式设置	暂	无开奖直播
走势图设置		
云宣传设置		
系统更新		
退出设置		
当前版本: 1.0.0		

#### 第二步:选择播放模式

按遥控器上的"右"键进入该菜单的选项设置,选中"开奖直播"模式,后台会实时保存。

系统设置	播放模式选择: A: 走势图
绑定站点设置	B: 云宣传 C: 开奖直播
播放模式设置	暂无开奖直播
走势图设置	
云宣传设置	
系统更新	
退出设置	
当前版本: 1.0.0	

## 第三步:选择开奖直播源

按遥控器上的"向下"键,选定白底方框内容,按"确认"键确认,如有多个开奖 直播源即可下拉进行选择,选择完毕按"确认"键保存。选择"退出设置"后,到开奖 直播时间段即可观看开奖直播。

系统设置	播放模式选择:	<ul> <li>A: 走势图</li> </ul>	
绑定站点设置		<ul> <li>B: 云宣传</li> <li>C: 开奖直播</li> </ul>	
播放模式设置		快乐8 双色球	
走势图设置			
云宣传设置			
系统更新			
退出设置			
当前版本: 1.0.0			

系统设置 播放模式选择: 🔵 A: 走势图 B: 云宣传 绑定站点设置 🧿 C: 开奖直播 暂无开奖直播 播放模式设置 CHINA NO FARE 走势图设置 云宣传设置 系统更新 退出设置 数据更新完成

## 七、号码展示图设置

第四步:数据自动更新

可对"号码展示图播放模式"下播放的号码展示图进行播放设置。流程如下:

#### 第一步:进入"号码展示图设置"界面

进入系统设置,按遥控器上的"上下键"选择"号码展示图设置"菜单。

系统设置	选择播放:	快乐8	<mark>✓</mark> 双色球			
绑定站点设置	默认显示:	🧿 快乐8	🔵 双色球			
播放模式设置	自动切换间隔:	0		分钟	(设置为0则为手动模式)	
走势图设置	图表间隔时间:	2		分钟		
云宣传设置						
系统更新						
退出设置						
当前版本: 1.0.0						

#### 第二步:勾选"选择播放"彩种

按遥控器上的"向右"键进入该菜单的选项设置,勾选"选择播放"中的彩种,将 播放选中的所有游戏号码展示图。

系统设置	选择播放:	— t	夬乐8	🔽 双	色球		
绑定站点设置	默认显示:		快乐8		双色球		
播放模式设置	自动切换间隔:	0				分钟	中(设置为0则为手动模式)
走势图设置	图表间隔时间:	2				分钟	ŧ
云宣传设置							
系统更新							
退出设置							
当前版本: 1.0.0							

#### 第三步:勾选"默认显示"彩种

按遥控器上的"向下"键,勾选"默认显示"中的彩种,选中的彩种即设为播放界 面默认展示的游戏号码展示图。

系统设置	选择播放: <sup>竹</sup>	央乐8 🗹 双色球		
绑定站点设置	默认显示: 💿 🖞	快乐8 🔵 双色球		
播放模式设置	自动切换间隔: 0	9	}钟(设置为0则为手动模式)	
走势图设置	图表间隔时间: 2	5	}钟	
云宣传设置				
系统更新				
退出设置				
当前版本: 1.0.0				

第四步:设置"自动切换间隔"

按遥控器上的"向下"键,设置"自动切换间隔"时间,设置间隔时间默认为0(建 议设置为0),为手动模式,用户需要用遥控器操作号码展示图的切换;设置间隔时间大 于0时为自动模式,如设置间隔时间为5分钟,则号码展示图等5分钟之后会变成自 动循环模式。

系统设置	选择播放:		快乐	в 🔽	双色珠	求							
绑定站点设置	默认显示:		快乐	8	) 双色	色球							
播放模式设置	自动切换间降	ā: 0					分钟	(设置为	可0则为	手动模	<b>i</b> 式)		
走势图设置	图表间隔时间	]: 2					分钟						
云宣传设置													
系统更新													
										0	×		
									0				
			d		g						&	NEXT	
		Ŷ	•							•	►		

第五步:设置 "图表间隔时间"时间

按遥控器上的"向下"键,设置"图表间隔时间"时间,只有"自动切换间隔"时间设置为大于0下有效,会以设置的时间间隔循环播放每种游戏的号码展示图表。

系统设置	选择播放	ι:		快乐	3 🔽	双色	求							
绑定站点设置	默认显示	:		快乐	8 (	) 双1	色球							
播放模式设置	自动切换间隔: 5 0 分钟(设置为0则为手动模式)													
走势图设置	图表间隔	时间:						分钟						
云宣传设置														
系统更新														
												×		
						g						&	DONE	
				•							•	Þ		

# 八、云宣传设置

进入"云宣传设置"界面,可自由选择"云宣传播放模式"下播放的视频、图片内容。选中的视频和图片将交替循环播放,流程如下:

## 第一步:进入"云宣传设置"界面

系统设置		
绑定站点设置	视频设置	图片设置
播放模式设置		
走势图设置		
云宣传设置		
系统更新		
退出设置		
当前版本: 1.0.0		

进入系统设置,按遥控器上的"上下键"选择"云宣传设置"菜单。

#### 第二步:打开"视频设置"或"图片设置"

按遥控器上的"右"键进入该菜单的选项设置,选中"视频设置"或"图片设置" 再按"确定"键打开可查看所有视频或图片文件。

系统设置			
绑定站点设置	视频设置	图片设置	
播放模式设置			
走势图设置			
云宣传设置			
系统更新			
退出设置			
当前版本: 1.0.0			

## 第三步:选择视频或图片(功能暂未开放)

按遥控器上的"上下左右"键移动到要选中的视频或图片;再按"确定"键选中, 此时选中的视频或图片右下角会出现 符号,表示在"云宣传播放模式"下,播放此 视频或图片,再次单击取消选中,不会播放此视频或图片。



## 第四步:预览视频或图片

选中视频或图片后,长按遥控器上的"确定"键,将弹出视频或图片预览窗口播放此视频或图片,按遥控器上的"返回"键关闭预览窗口。



# 九、系统更新(必要时手动更新,不建议频繁更新)

系统每间隔一段时间自动检测更新,自动获取服务器数据,如遇无法自动更新或出 现错误,会弹出相应提示。在必要的时候也可以手动更新内容,流程如下:

### 第一步:选择"系统更新"菜单

进入系统设置,按遥控器上的"上下键"选择"系统更新"菜单。

系统设置		
绑定站点设置	视频设置	图片设置
播放模式设置		
走势图设置		
云宣传设置		数据加载中,请稍候。。。
系统更新		
退出设置		
当前版本:1.0.0		

## 第二步:系统更新完成后返回播放界面。



# 十、退出设置

进入系统设置,按遥控器上的"上下键"选择"退出设置"菜单或按遥控器上的"返回"按钮选择"确定"退出系统设置,退出系统设置后返回播放界面。

